nordicidar

NORDIC ID AR52

QUICK GUIDE KURZANLEITUNG GUIDE RAPIDE GUÍA RAPIDA
GUIDA RAPIDA GUÍA RAPIDO SNABBGUIDE PIKAOPAS
QUICK GUIDE HURTIGGUIDE HRAÐLEIÐBEININGAR
SNELLE START RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ מדריך מהיר למשתמש
دليل سريع КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 快速指南 クイックガイド

NORDICID

EN/ CONNECTIONS

DE/ ANSCHLÜSSE

FR/ CONNECTIVITÉ

ES/ CONEXIONES

IT/ CONNESSIONI

PT/ CONEXÕES

SV/ ANSLUTNINGAR

FI/ YHTEYDET

DA/ TILSLUTNINGER

NO/ TILKOBLINGER

IS/ TENGINGAR

NL/ AANSLUITINGEN

HU/ CSATLAKOZÓK


HE/ חיבורים

AR/ التوصيل

RU/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

ZH/ 連接口

JA/ 接続



RF POWER 1W
DC 12 – 24V / 6.5W
PoE 802.3af / 8W

NORDIC ID USB DRIVER
http://extranet.nordicid.com/

WLAN ANTENNA



EN/ MOUNTING OPTIONS

DE/ MONTAGEMÖGLICHKEITEN

FR/ OPTIONS DE MONTAGE

ES/ OPCIONES DE MONTAJE

IT/ OPZIONI DI MONTAGGIO

PT/ OPÇÕES DE MONTAGEM

SV/ MONTERINGSALTERNATIV

FI/ ASENNUSVAIHTOEHTOJA

DA/ MONTERINGSMULIGHEDER

NO/ MONTERINGSALTERNATIVER

IS/ VALKOSTIR Í UPPSETNINGU

NL/ MONTAGE MOGELIJKHEDEN

HU/ FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK


HE/ אפשרויות התקנה

AR/ خيارات التثبيت

RU/ ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ZH/ 安装方法

JA/ 取り付けオプション





EN/ POWER & COMMUNICATION OPTIONS

DE/ SPANNUNGS- & KOMMUNIKATIONSOPTIONEN

FR/ OPTIONS D'ALIMENTATION ET DE COMMUNICATION

ES/ POTENCIA Y OPCIONES DE COMUNICACIÓN

IT/ OPZIONI DI ALIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE

PT/ OPÇÕES DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO

SV/ STRÖMFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION

FI/ VIRTALÄHTEET JA TIEDONSIIRTO

DA/ POWER & KOMMUNIKATION MULIGHEDER

NO/ STRØM OG KOMMUNIKASJON ALTERNATIVER

IS/ VALKOSTIR SPENNUFÆÐINGAR OG SAMSKITPA

NL/ POWER & COMMUNICATIE-OPTIES

HU/ TÁPELLÁTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

HE/ אפשרויות חשמל ותקשורת


AR/ التوصيل بالطاقة وخيارات الاتصال

RU/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ И ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ


ZH/ 电源和通訊選項

JA/ 電力·通信オプション

A




B




C



D



EN/	LEDS & BUZZER
DE/	LED'S & SUMMER
FR/	LEDS ET BUZZER
ES/	LED Y ZUMBADOR
IT/	LED E BUZZER
PT/	LEDS E CAMPAINHA
SV/	LED OCH LJUDSIGNAL
FI/	LEDIT JA ÄÄNISIGNAALI
DA/	LEDS & BUZZER
NO/	LED OG LYDSIGNAL
IS/	LJÓSDÍÓÐUR OG BJALLA
NL/	LEDS & ZOEMER
HU/	HANG- ÉS FÉNYJELZÉSEK
HE/	חיווי קולי וחזותי
AR/	المصابيح والجرس
RU/	СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ЗУММЕР
ZH/	信号灯和蜂鸣器
JA/	LEDとブザー



1
2 CONNECTION
3
4

CONNECTION



CONNECTION

IP



CONNECTION



1
2
3 RFID
4

RFID ON

RFID OFF



1
2
3
4 INDICATION

ERROR

RESET

CONNECTION



nordicidar



Limited warranty: 2 years / Begrenzte Garantie: 2 Jahre
Garantie limitée: 2 ans / Garantía limitada: 2 años
Garanzia limitata: 2 anni / Garantia limitada: 2 anos
Begränsad garanti: 2 år / Rajoitettu takuu: 2 vuotta
Begrænset garanti: 2 år / Begrenset garanti: 2 år
Takmörkuð ábyrgð: 2 ár / Beperkte garantie: 2 jaar
Korlátozott jótállás: 2 év / אחריות מוגבלת: שנתיים
ضمانة محدودة لمدة سنتين / Ограниченная гарантия: 2 года
有限保修期：2年 / 限定保証：2年

Repair centers / Centres de réparation / Centros de reparación
I centri di riparazione / Os centros de reparação / Reparationscenter
Huoltopiste / Reparation centre / Reparasjonssenter
Viðgerðarmiðstöð / Reparatie centra / Szerviz információk
מרכזי שירות / مراكز الاصلاح / 維修中心 / 修理センター:
www.nordicid.com/eng/support

Reparaturzentren:
www.nordicid.com/ger/support

Центры технического обслуживания:
www.nordicid.com/rus/668

NORDIC ID

Myllyojankatu 2 A
24100 SALO, FINLAND
tel. +358 2 727 7700
fax +358 2 727 7720
www.nordicid.com
service@nordicid.com



http://extranet.nordicid.com/

HEADQUARTERS
support@nordicid.com
phone: +358 2 7277 790

DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER
support@nordicid.de
Tel: +49 521/557717-0